

Atornillador manual

Atornillador con empuñadura central ErgoSpin ESM



- Área de trabajo 2,4-35 N m
- Par de salida máx: 1700 r. p. m.

[PDF](#) Instrucciones

Características

- Atornillador con empuñadura central para lugares de atornillado de difícil acceso con led de gran capacidad lumínica integrado
- Portaútiles estándar
- Libre de mantenimiento con 1 millón de ciclos a plena carga
- Con portaútiles cuadrado, portabrocas de cambio rápido, portaútiles cuadrado de 1/4' o 3/8'
- Indicado para atornilladuras críticas para la seguridad según VDI/VDE 2862
- Con transmisor de valores de medición integrado

Datos técnicos

Campo de trabajo	Velocidad de rotación de salida máxima	Portaútiles	Peso	Longitud de montaje	Código	N.º de pedido
2,4 ... 12 Nm	1090 min ⁻¹	Cuadrado de 1/4'	1 kg	190 mm	ESM012SD-G	0608841254
5 ... 25 Nm	1700 min ⁻¹	3/8' (9,5 mm) cuadrado	1,4 kg	223 mm	ESM025SD-G	0608841256
7 ... 35 Nm	1025 min ⁻¹				ESM035SD-G	0608841258
2,4 ... 12 Nm	1090 min ⁻¹	Portabrocas de cambio rápido de 1/4'	1 kg	201 mm	ESM012QD-G	0608841255
5 ... 25 Nm	1700 min ⁻¹	Cuadrado de 3/8' y dentado frontal sin juego para conexión libre de salidas especiales	1,4 kg	223 mm	ESM025HT-G	0608841257

Funciones y ejecuciones avanzadas

Código		N.º de pedido
LS-ESG	Licencia simple	0608830307

Función de compensación angular para el atornillador manual ErgoSpin

Desde ahora, todos los nuevos atornilladores manuales ErgoSpin van equipados con los nuevos sensores de movimiento. Estos sensores adicionales permiten utilizar la función de compensación angular. Esta función es de pago y puede adquirirse mediante la compra de un dispositivo de licencia.

En la industria automovilística se emplean cada vez más procesos de atornillado con ángulo de giro controlado. Estos procesos cuentan con la ventaja de que la influencia de las fluctuaciones del coeficiente de fricción en la fuerza de apriete se ve reducida. Si se emplea un proceso de atornillado con ángulo de giro controlado con un atornillador manual, el movimiento del atornillador manual pasa a través del usuario al ángulo de giro del tornillo, lo cual supone un factor influyente adicional. Este movimiento tiene una influencia negativa en la fuerza de apriete de la unión atornillada.

En los nuevos atornilladores manuales de la serie ErgoSpin se integra de serie un sensor de movimiento multieje de Bosch Sensortec GmbH. Este sensor registra continuamente el movimiento del atornillador manual. Gracias a esta información se puede compensar la influencia del movimiento en la unión atornillada. De este modo, es posible evitar la necesidad de soportes adicionales para el atornillador manual o un montaje fijo del atornillador en un equipo guiado a mano.


- La función de compensación angular está disponible para el sistema de atornillado Rexroth 350 a partir de la versión V2.500 y requiere la versión de hardware 02.xx.xx o superior de la tarjeta CPU en el mando (BS350 → Test del sistema → Información sobre el canal de atornillado → Rev. de la tarjeta CPU). Esta versión de hardware se suministra aproximadamente desde mediados de 2012.
- La activación de la función se efectúa mediante una licencia que está disponible a través de un dispositivo de licencia. Cada dispositivo de licencia incluye exactamente una licencia para un canal de atornillado. La licencia se obtiene mediante la compra de un dispositivo de licencia y puede utilizarse con todos los nuevos ErgoSpin (número de pieza 0 608 841 2xx).
- Para ejecutar la función es necesario introducir el dispositivo de licencia en la unidad de mando correspondiente.

Período de prueba gratuito

Puede probar la función de compensación angular sin licencia durante un período máximo de 30 días. La activación únicamente está disponible una vez para cada canal de cada unidad de control.

Funcionamiento durante un tiempo limitado en caso de fallo

En caso de fallo del dispositivo de licencia (p. ej., imposibilidad de lectura del dispositivo de licencia) el aparato seguirá funcionando durante un período de 10 días para poder conseguir un repuesto entretanto.



Accesorios



Soporte para atornillador con
empuñadura central ESM



Suspensión para atornillador
de empuñadura central ESM



Empuñadura adicional para
atornillador con empuñadura
central ESM

Datos para el pedido

You can find up-to-date / further data online.